



DRUKKNOP

OVERZICHT (NL)

DS03LX



DRUKKNOP INTERFACE

Voor het aansluiten van uw drukknop schakelaars. Vrij te kiezen merk of model. Ook terugmelding LED's kunnen hier op aangesloten worden

DS03LXD



DRUKKNOP INTERFACE DIN

Voor het aansluiten van uw drukknop schakelaars. DIN rail montage. Geen terugmelding LED's mogelijk.

ALGEMEEN

DS01P



BUS TERMINATIE

Eénmaal nodig per installatie, voor een correcte werking van de Luxom BUS. Indien reeds DS65L en/of DS41L aanwezig is, is DS01P module niet nodig.

DS65L



IP interface

Hiermee verbindt u uw Luxom installatie met uw router. Zo kan u de installatie configureren en visualiseren met iPad, iPhone, windows of Android tablet of toestel.

DS32L



RS232 interface

Voor het aansluiten van RS232 toestellen op de Luxom BUS.

CONTROLLERS

DS04L



Relais module

Voor het aansluiten van 4 verlichting circuits en 5 schakelaars. Alles vrij te configureren. Wordt vooral gebruikt in hotelkamers (1 module per kamer).

DS08L



Voor het aansluiten van 8 verlichting circuits, uitbreidbaar met 4 door middel van een add-on module.

DS10C-CL



Motor + relais controller

Voor het aansturen van 6 motoren of 12 verlichting circuits of gecombineerd. Steeds door middel van de gepaste add-on modules. 5 ingangen voor schakelaars en 10 klokfuncties zijn aanwezig op de module.

DS20C



Dimmer + relais controller 0-10V

Voor het aansturen van 12 dimmers 0-10V of 12 verlichting circuits of gecombineerd. Steeds door middel van de gepaste dimmers of add-on modules. 5 ingangen voor schakelaars en 2 analoge ingangen (lichtmetingen) zijn aanwezig op de module.

DS20CD




Dimmer controller DMX

Voor het aansturen van 12 dimmers DMX of 12 verlichting circuits of gecombineerd. Steeds door middel van de gepaste dimmers of add-on modules. 5 ingangen voor schakelaars en 2 analoge ingangen (lichtmetingen) zijn aanwezig op de module.

ADD-ON

DS02A



Relais 2 kanaals

voor het lokaal schakelen van 2 lichtpunten, laag vermogen (bvb LED)

DS04A




Relais 4 kanaals
voor het schakelen van 4 lichtpunten. Aan te
sluiten op controller modules.

DS18A



Relais 8 kanaals
voor het schakelen van 2x4 lichtpunten. Aan te
sluiten op controller modules.

DS24A



Relais 4 kanaals
voor het schakelen van 4 lichtpunten dubbelpolig.
Aan te sluiten op controller modules.

DS30A



DC motoren
Voor het aansluiten tot 6 DC motoren (bvb
gordijnen).

DS34A



AC motoren
Voor het aansluiten tot 6 AC motoren (bvb
rolluiken). Met hardware beveiliging tegen
gelijktijdig schakelen op en neer relais.

DS44A



Fluo interface
Omzetter van 0-10V spanning sturing naar 1-10V
stroomsturing. Voor het aansturen van FLUO
armaturen. Met 4 relais voor uitschakelen
belasting bij lage stuurspanning (in te stellen).

DIMMING

DS704A



4 kanaals dimmer 0-10V. Geschikt voor lampen, motoren en LED verlichting.

DS707A



1 kanaals LED dimmer, sturing 0-10V. Met ingebouwde voedings transfo.

DS806A



LED RGB dimmer (3 kanalen) met DMX sturing.

DS808A



4 kanaals dimmer DMX. Geschikt voor verlichting.

VOEDINGEN

DS24P



Systeem voeding 24V / 1A

DS60P



Systeem voeding 24V / 2,5A


DS96P



Systeem voeding 24V / 4A

BEWEGING

LU0400



Bewegingsdetector 24V met interne LED verlichting. Aan te sluiten op een module ingang (DS03LX, ...)

LU0401



Montagering voor LU0400 in plafond

LICHTDETECTOR

LU0205



Lichtdetector 0-10V voor buiten montage.


VERWARMING

DS30L



Thermostaat inbouw. LU3000 sensor inbegrepen.

LU3000



LU3000 temperatuur sensor

DS30LL



Thermostaat met LCD scherm en functietoetsen. Temp sensor inbegrepen.

GUI interface

LHC



LUXOM HOME CENTER - plug&play module voor het aansturen van een Luxom installatie. Automatische herkenning van de modules. Voor OS (iPOD, iPAD, iPHONE), Android, Windows, ... In combinatie met DS65L IP module.